

Puhastamine

Enne puhastamist eemaldage kiirsoojendaja alati vooluvõrgust.

Peske veeanumat ja kaant enne iga kasutamist käsitsi sooja vee ja seebiga, loputage ja kuivatage põhjalikult.

HOIATUS: Kiirsoojendaja sisaldab elektroonilisi komponente. Kokkupuude veega võib elektroonikale põhjustada jäädavaid kahjustusi, mida garantii ei kata.

Palun pöörake tähelepanu järgmisele:

- Ärge pange kiirsoojendajat vette ega muusse vedelikku.
- Pesta ainult käsitsi. Ei tohi pesta nõudepesumasinas. Nõudepesumasin võib kahjustada seadme elektroonikat.
- Märkus: kui kiirsoojendaja kogemata vette kukub ja vesi pääseb seadme sisse, siis kuivatage see kuiva rätikuga ning laske sellel enne järgmist kasutuskorda täielikult kuivada.
- Kasutage aluse puhastamiseks ainult niisket lappi.
- Ärge kunagi kasutage kiirsoojendaja puhastamiseks abrasiivseid lappe.

HOIDKE SEE JUHEND ALLES

TEHNILISED ANDMED	MUDEL: BRZ0057	VOOL: 0.69 A
TOITEPINGE: 220-240V ~ 50 - 60Hz	SOOJENDAJA VÕIMSUS: 160W	

babybrezza®

Klienditeenindus

Kui teil esineb BabyBrezza kiirsoojendaja kasutamisel probleeme, siis külastage lehte:

babybrezza.com/pages/international

kust leiate kohaliku klienditeeninduse kontaktid.

babybrezza.com

©2020 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza®

instant
warmer™



Juhised

Seadistamiseks, kasutamiseks ja puhastamiseks

Palun lugege hoolikalt, et tagada kiirsoojendaja õige toimimine igal kasutuskorral.

Ohutu kasutamise juhend

Elektriliste seadmete kasutamisel tuleks alati järgida põhilisi ohutusabinõusid, sh järgmisi:

1. Lugege enne kasutamist kogu juhend läbi.
2. Ärge puudutage kuumi pindu, kasutage käepidemeid või nuppe.
3. Elektrilöögi vältimiseks ärge pange juhet, pistikut ega seadet vette või muusse vedelikku.
4. See seade pole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lapsed), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puudub vastav kogemus ja teadmised, ja juhul kui seadme kasutamisel jälgib ja juhendab neid nende ohutuse eest vastutav isik. Alati kui seadet kasutab laps või seda kasutatakse laste läheduses, tuleb rakendada ranget ettevaatust. Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
5. Kui seadet ei kasutata, enne selle kokku panemist või lahti võtmist ning enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust. Vooluvõrgust eemaldamiseks haarake pistikust ja tõmmake see pistikupesast välja. Ärge mitte kunagi tõmmake juhtmest.
6. Ärge kunagi kasutage katkise juhtme või pistikuga seadet või seadet, millel on rike, mis on maha kukkunud või muul moel kahjustada saanud. Abi saamiseks võtke ühendust Baby Brezza klienditeenindusega tagakaanel toodud kontaktandmetel.
7. Lisade, mida seadme tootja pole soovitanud, kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilööki või vigastusi.
8. Kasutage seadet tasasel pinnal ning veenduge, et selle all ei oleks prahti ning et kumminupud oleksid pinnaga kontaktis.
9. Ainult koduseks kasutamiseks. Mitte kasutada õues.
10. Ärge jätke juhet üle laua- või kapiserva rippuma ega laske sellel kuuma pinnaga kokku puutuda.
11. Ärge paigutage seadet kuuma gaasi- või elektripliidiraua lähedusse ega kuuma ahju.
12. Kuuma vedelikuga täidetud seadme liigutamisel tuleb olla eriti ettevaatlik.
13. Ärge kasutage seadet muuks kui ettenähtud otstarbeks.
14. Sellel seadmel on polariseeritud pistik (üks haru on laiem kui teine). Elektrilöögiohu vähendamiseks on see pistik loodud sobituma polariseeritud pistikupesaga ainult ühtepidi. Kui pistik pistikupesast täielikult ei sobitu, pöörake see teistpidi. Kui pistik endiselt ei sobitu, võtke ühendust professionaalse elektrikuga. Ärge püüdke pistikut kuidagi kohendada.
15. Kõik muud hooldustööd peale puhastamise peaks tegema volitatud teeninduse esindaja.
16. Enne vooluvõrgust eemaldamist veenduge, et seade on välja lülitatud.
17. Seadmel on lühike juhe, et vältida juhtme puntrasse minemist või pika juhtme taha komistamist. Saadaval on pikendusjuhtmed ja neid võib kasutada tingimusel, et rakendatakse ettevaatust.
18. Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et selle võimsus vastab seadme omale. Pikendusjuhtme võimsus peaks olema vähemalt sama suur kui seadme oma. Pikendusjuhe tuleb sättida selliselt, et see ei ripuks üle laua- või kapiserva, kust lapsed seda haarata võivad, ning et see liikumisel kogemata ette ei jääks.



Toote õige kõrvaldamine: See märgis näitab, et kogu EL-i ulatuses ei tohi tooteid käidelda koos teiste majapidamisjätmetega. Et vältida valest jäätmekäitlusest tingitud võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, käidelda toodet vastutustundlikult, et toetada materjalide kestlikku taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage palun tagastamise ja kogumise süsteemi või võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite. Nemad saavad toote keskkonناسõbralikuks ümbertöötlemiseks vastu võtta.

Imikutoidu valmistamiseks kasutage **ALATI** keedetud ja jahutatud vett või sobivat pudelivett.

Kiirsoojendaja osad



Tutvuge lähemalt Baby Brezza kiirsoojendaja osadega



⚠ HOIATUS:

- Ärge kunagi pange veeanumasse piimasegu.
- Kasutage alati destilleeritud või keedetud vett, mis on jahutatud toatemperatuurile.
- Ärge kunagi valage veeanumasse keevat vett.
- Jälgige, et vee kogus oleks alati üle MIN piiri.

Kuidas kasutada

- 1 Enne esimest kasutuskorda peske veeanum ja kaas käsitsi. Vt pesemisjuhendit lk 3.
- 2 Kiirsoojendaja sisselülitamiseks ühendage toitejuhe vooluvõrku. Vooluvõrku ühendamisel süttib sinine LED-tuli (Soojendaja välja lülitatud, toatemperatuuri režiim).
- 3 Pange veeanumasse nii palju vett, kui plaanite päeva jooksul kasutada. Soovitame vett iga 24–48 tunni tagant vahetada ning veeanumat enne iga täitmist loputada.
- 4  Kiirsoojendaja sisselülitamiseks puudutage sisse lülitamise nuppu.
- 5  Soovitud temperatuuri valimiseks puudutage temperatuuri nuppu.

- Sinine LED = soojendaja välja lülitatud, toatemperatuur
- Kollane LED = kehatemperatuur*
- Punane LED = soojem kui kehatemperatuur*

Vee soojendamise ajal hakkab LED-tuli vilkuma.

Kui vesi on soovitud temperatuurini soojenenud, jääb LED-tuli stabiilselt põlema. Võite kiirsoojendaja vooluvõrku jätta ja seadistada selle soovitud temperatuurile, et soe vesi oleks alati käepärast.

* Soojendamine võib sõltuvalt veeanumasse valatud vee algsest temperatuurist võtta 10–20 minutit.

- 6 Asetage pudel väljutamistila alla ja vajutage väljutamise hoob alla. Väljutamise peatamiseks vabastage hoob.
- 7 Lisage pudelisse piimasegu. Piimasegu valmistamisel järgige alati toidu tootja soovitatud koguseid ja valmistamisjuhendit.